

※万が一、充電しても動かない、または異常な動きになったとき(システムリセット方法)


お使いのソーラーウォッチクロノグラフ搭載モデルで万が一、十分に充電しても動かないときや1秒運針にならないとき、または異常な動きになったときは、次の操作を行うことで正常に機能する場合がございます。

※長期間充電されずにいると、搭載ICの特性により光にあてても時計が作動しない現象が生じる場合がございます。(時計は止まった状態ですが、充電ができないわけではありません。)

- ①リュースを2段引き出します
秒針が止まります。



- ②A・B ボタンを同時に3秒押します



- ③リュースを押し戻します
秒針が動きはじめます。

※秒針が2秒運針しているときは、1秒ごとの運針になるまで十分な充電をしてください。



- ④クロノグラフ各針を合わせた後、時刻・日付を合わせます