


本体内部を温める（手動内部洗浄）（ECAM35015BH）

お湯で本体内部を温めます。

大きめの容器を抽出口の下に置き、 を押す

抽出口からお湯が出て、自動で止まります。

※ 容器のお湯は捨ててください。

