


# 魔法のカルチ 取扱説明書

「魔法のカルチ」とは、主に2種類のベースがあり、  
レーキとタイン刃が組み合わさり、  
出来ている手押しの株間・株際の中耕除草機です。

手押し除草機


魔法のカルチ



手押し除草機

魔法のカルチ


(ねぎ用)



## ・最初に調整する箇所

ヒゲタインとタイン刃を  
本体フレームより下になるように曲げます。

完成図





## ・次に作物に当たらないところまで ヒゲタインとタイン刃を広げます。


初期の除草は、  
ヒゲタインやタイン刃が  
作物に当たるだけで抜けてしまう場合  
があるので気を付けてください。

## ・先端を上げた状態で前に押す。

地面と水平に押していくと、土の抵抗が増すので、  
押していくのが大変です。




・作物の高さが10cm前後になった場合（中期・後期）時期



魔法のカルチ

矢印の方向に手で曲げます。  
ヒゲタインは、先が2～3cm  
クロスするぐらいに調整します。  
タイン刃は、  
作物に付くぐらいに調整します。  
どちらも土の中に潜ってる  
状態で使用します。

ネジを緩めてヒゲタイン・タイン刃を  
調整します。



新魔法のカルチW


・【新魔法のカルチW・新魔法のカルチW（ねぎ用）】の場合

魔法のカルチとベースは、同じです。

W用レーキ左右1本ずつ付きます。


W用レーキは、上下左右の調整、360°回転ができ、

自在に動かせるため、お好みの場所へ移動させて除草可能です。




新魔法のカルチW

W用レーキ



新魔法のカルチW（ねぎ用）

W用レーキ



360° 回転

上下左右  
調節ネジ

注意事項

- ・作物の高さが5cm前後になってから除草してください。  
根が活着していないと、作物も一緒に引き抜く恐れがあります。  
レーキ・タイン刃をしっかりと調整してください。
- ・除草出来る草丈は、3cm以内のあまり根が張っていない雑草です。  
草が見えないうちから土を動かし、除草することが大切です。
- ・播種後や移植後、作物を見ながら約2週間以内で除草することが大切です。  
1回目の除草が終わったら、1週間前後にもう一度除草します。  
これを、2～3回繰り返します。
- ・作物は、真っ直ぐ植えて下さい。  
曲がっていると作物も抜ける恐れがあります。

