




# コーヒー豆から抽出する

エスプレッソや、ハンドドリップのように豆を蒸らしながら抽出するカフェ・ジャポオーネをお楽しみになれます。  
※ 抽出する前に「コーヒーマシンの準備」(12 ページ) をご覧ください。

## 1 カップを置き、抽出口を下げてカップに近づける



## 2 ☕☕ を押して抽出量を選ぶ



※ コーヒーの抽出量については、12 ページの手順 3 をご覧ください。

## 3 ☕ を押して濃さを選ぶ



※ コーヒーの濃さについては、12 ページの手順 4 をご覧ください。

## 4 ☕ を押して抽出する

進み具合をインジケーターでお知らせします。



※ 途中で止めたいときは、抽出中に再度同じボタンを押します。

※ 抽出量を増やしたいときは、抽出終了後 2 秒以内に再度同じボタンを押すと、押している間コーヒーが抽出されます。ボタンを離すと抽出が止まります。

### カフェ・ジャポオーネをいれるときは

手順 4 で ☕ を押す

※ 手順 2 の抽出量の設定は必要ありません。

※ 給湯・蒸らしをくり返す間欠抽出を 2 回行います。




※ 1 回目の抽出が終わると、自動でグラインダーが作動して 2 回目の抽出を始めます。(カップは置いたままにしてください。)

※ 抽出量の初期設定は約 120mL です。2 杯抽出はできません。

※ 抽出が完了すると「チュウシュツカンリョウ」と表示されます。

### 2 杯抽出するときは

1. 手順 1 で、カップを 2 つ置く



2. 手順 2、3 を行う

3. 手順 4 で ☕☕ を押す

※ 2 杯抽出の場合、左右のカップに入るコーヒーの量に多少の差が生じることがあります。

### 定量設定するときは

#### ☕ (1 杯抽出) の場合

1. ☕☕ を押して「マイコーヒー」を選ぶ  
2. 「リョウセツテイ」と表示されるまで ☕ を押し続ける

※ 抽出が始まります。

3. お好みの量のコーヒーが抽出されたところで、再度 ☕ を押して抽出を止める  
(設定範囲: 約 20 ~ 180mL)

#### ☕☕ (カフェ・ジャポオーネ) の場合

1. 「リョウセツテイ」と表示されるまで ☕☕ を押し続ける

※ 抽出が始まります。

※ 一定量を抽出すると、2 回目の抽出を始めます。

2. お好みの量のコーヒーが抽出されたところで、再度 ☕☕ を押して抽出を止める  
(設定範囲: 約 120 ~ 250mL)