

# ECAM44660BH

①電源がONの状態、メニューボタン **MENU ESC** を押し、プログラムモードにします



②CAPPUCCINOボタンを1回押すと、『ソウサリレキ』が表示されます



③OKボタン **OK** を押すと、『コーヒーハイスウ』が表示されます。この数字が累計の抽出杯数となります



④抽出杯数の確認後、プログラムモードを終了する場合はメニューボタン **MENU ESC** を2回押します。