





ESAM04110BH/ESAM03110S


①主電源をOFFにします





②電源ボタン  とECOボタン  を同時に長押ししながら、主電源ボタンをONにします




③1杯抽出ランプ、2杯抽出ランプ、スチームランプの3つが2回点滅します



④電源ボタン  を長押しすると、操作パネル下部の5つのランプが右から順次点滅します



ESAM04110BH/ESAM03110S



※1/10/100/1,000/10,000の位に対応して、各ランプが点滅します。ランプが点滅した回数を数えることで、抽出杯数をご確認頂けます。

例) ECO が4回、 が2回、 が9回、 が3回、 が1回 点滅した場合 = 13,924杯の抽出