



7 間口連結ユニットの取り付け




1. 日除けユニットの左右の谷間部に、間口連結ユニットを取り付けてください。
2. 谷の部分に載せ、六角ナット(前後のみ)で固定してください。

注 すべての基本ユニット設置後に間口連結ユニットを取り付けてください。
間口連結ユニットは北側から順番に取り付けてください。



■ C部拡大図



■ B部詳細

