

## ①振動子の表裏面の掃除

銀色の小さな丸い部分が振動子と呼ばれる部分で、ミストを発生させる装置です。

ここに、水道水のカルキやミネラル分が付着するとミストが出にくくなり、振動子面を付着物が覆ってしまうとミストが出なくなります。この部分を、綿棒やティッシュの“こより”等で掃除してみてください。



ここの奥の  
銀の面です

## ②心棒の中にある綿の棒にノロックスが浸透しているかの確認

USB噴霧器の蓋を開けると心棒があります。棒を外して、中にある綿の棒が湿っているかご確認ください。稀に、上まで浸透してなくてミストが出なくなっていることがございます。



この筒を上  
引っ張ります



中の綿の棒全体に  
液剤がしみ込んでいるか  
ご確認ください。

乾いている場合は、  
噴霧器に充填している  
ノロックス液剤に浸して  
綿を湿らせてください。