

## 【REM i O接続方法】

### 1 負荷機器の接続方法及び起動手順について

- ① REMiO に付属している AC ケーブルを電源コンセント(赤コンセント)に接続し、100V 受電させる。



BYPASS (橙)  
NORMAL (緑)  
BATTERY (橙)が消灯状態

- ② 負荷機器を REMiO 背面のコンセントに接続する。



上下どちらかに負荷機器を  
接続する  
※負荷機器は起動させないで  
ください

- ③ POWERON/OFF ボタンを 3 秒以上長押しする。



LED が全点灯します  
※ピーツ、ピーツと  
二回音と LED が点滅します

- ④ 自動的にバイパス回路にて運転します。



- ⑤ 自動的にバイパス運転からノーマル運転に移行します。



ノーマル運転に移行すると  
REMIO の起動が完了になり、  
負荷機器に電源が供給できる  
状態になります

- ⑥ 負荷機器を起動してください。

## 2 負荷機器の停止手順及び負荷機器移動での電源停止について

- ① 負荷機器(医療機器)の停止操作を行います。(起動時の⑥項)
- ② REMIO の POWERON/OFF ボタンを押し、装置を停止させます。(起動時の③項)
- ③ 負荷機器を REMIO 背面のコンセントから引き外します。(起動時の②項)
- ④ REMIO に付属している AC ケーブルを電源コンセント(赤コンセント)から抜きます。(起動時の①項)
- ⑤ 負荷機器を移動してください。

以上