

## サーマルヘッド清掃の手引き

サーマルヘッド表面にたまった黒色状の紙粉は、綿棒(または柔らかい布)にアルコール溶剤(エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール)をつけて、ヘッドの発熱体部分の汚れを除去してください。

ラベル紙を使用した場合は糊が付着するため、糊を除去してください。

清掃は感熱紙の場合、6ヶ月に一度または100万行印字毎を目安に、ラベル紙の場合は、1ヶ月に一度または20万行印字毎を目安におこなってください。

- 注意1:** サーマルヘッドは破損しやすい部品です。清掃の際は柔らかい布で、傷をつけないように注意して清掃してください。
- 注意2:** 印字動作直後はサーマルヘッドが高温になっているため、サーマルヘッドの清掃は行わないでください。
- 注意3:** サーマルヘッドの清掃の際、静電気によるヘッドの破損等のトラブルの危険性がありますので、静電気には注意してください。
- 注意4:** 電源はアルコールが完全に乾いた後で投入してください。
- 注意5:** 薬局でエチルアルコールをご購入する場合は、乾燥するまでに時間がかかりますのでご注意ください。

サーマルヘッド

