

TCH デジタルウォッチ 総合取扱説明書




TCH KIDS 取扱説明書 TH001~TH015



お取り扱いについて

- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上正しくご愛用下さいませようお願いいたします。
- この説明書は、お手元に保管し不具合が生じた場合にはこの説明書とともに買い上げ店舗にお申し出下さい。

イージーセット・ウォッチ 6桁タイプ使用法



オフショアライトボタン

機能とディスプレイモード

- S3 ボタンを押すとモードが切り替わりモードの名前が約2秒表示され、それぞれの機能に替わります。
- S1 ボタンを押すとDATE (日付) とTIME (時間)のモードにかわります。

ボタン	機能	ディスプレイ
S3/S1	時間・曜日	TIME
S3	アラーム	ALM
S3	ストップウォッチ	STW
S1	月日・曜日	DATE

標準時の時間設定

- S3 ボタンで時間 (TIME) を選択し時間が表示されたらS2を2秒押し続けるとSETというモード名が表示され、秒が点滅します。S1で秒を00にリセットします。
- S3を押すと分が点滅するのでS1ボタンを押して進めます。
- 同じ要領でS3とS1を交互に押し時間、日、月、曜日を設定します。
- 曜日の設定後、S3ボタンを押しS1で、12時間設定(12hr)と24時間設定(24hr)を選択します。
- 同様に、S3ボタンを押しS1でM-D(月-日)とD-(日-月)設定を選択します。
- S2ボタンで、設定を決定し標準時に戻ります。

アラームの設定

- S3ボタンでアラーム(ALM)を選択し時間が表示されたらS2を2秒押し続けるとSETが表示され、分が点滅するのでS1で進めます。
- 更にS3を押すと時間が点滅するのでS1で進め、S2で決定しS3を何回か押し、TIMEを表示し標準時に戻ります。

アラーム/チャイムの操作

S3でALMモードにして、S1ボタンでチャイム・アラームマークを表示・非表示を選択します。表示されているとON、されていないとOFFになります。

ストップウォッチの使い方

- 標準時にS3ボタンを押すとSTWでストップウォッチモードになり最後に計測した記録が表示されます。S2でリセットされます。
- S1ボタンを押すと計測を開始し、もう一度押すと終了します。
- S2ボタンでリセットされ、S3ボタンを押すと標準時(TIME)に戻ります。

ラップタイムの計り方

- S1を押して計測中にS2を押すとラップタイムがでます。ストップウォッチは中でカウントを続けています。
- S2を押す度にラップタイムを計測します。計測終了後、S2、S1、S2の順でボタンを押すとリセットされます。S3で標準時(TIME)に戻ります。



時計の操作

SU MO TU WE TH FR SA
日 月 火 水 木 金 土
A 午前
P 午後



お取り扱いについて

- ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上正しくご愛用下さいませようお願いいたします。
- この説明書は、お手元に保管し不具合が生じた場合にはこの説明書とともに買い上げ店舗にお申し出下さい。

ライトボタン

ライトボタンを押すとライトが3秒点灯します。

時計の使用法

標準時 時間、分、秒、曜日
S1ボタンを押す アラームの設定時間が表示されます。
S2ボタンを押す 月、日、曜日が表示されます。

アラーム/チャイムの操作

- 毎時のチャイム
①S1ボタンを押した時、7つの曜日すべてが表示されるとチャイムがONです。されていないときはOFFです。
②S1ボタンを押しながらS3ボタンを押すとチャイムがONになり、もう一度押すとOFFになります。
- アラーム
①S1ボタンを押しながら、S2ボタンを押すとアラームマークが点灯します。
②更にS2ボタンを押すとアラームマークが消えます。

ストップウォッチの使い方

- 標準時にS3ボタンを押すとストップウォッチモードになり、最後に計測した記録が表示されます。S1ボタンを押すと消去されます。
- S2ボタンを押すと計測を開始し、もう一度押すと終了します。
- S1ボタンでリセットされます。S3で標準時に戻ります。

アラームの設定

- 標準時にS3を2回押すと、アラーム設定モードになります。
- 月曜日の(MO)のフラッグと時間が点滅しますから、S2ボタンを押して進めます。
- S1ボタンを押すと、分が点滅するのでS2ボタンで進めます。S3で標準時に戻ります。

標準時の時間設定

- S3ボタンを3回押すと火曜日(TU)のフラッグと秒が点滅します。
- S1ボタンを押す 分が点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
更にS1ボタンを押す 時間が点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
更にS1ボタンを押す 日が点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
更にS1ボタンを押す 月が点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
更にS1ボタンを押す 曜日のフラッグが点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
更にS1ボタンを押す 秒が点滅するのでS2ボタンを押して進めます。
S3ボタンで標準時に戻ります。

12時間と24時間設定

時間を設定する時にS2ボタン何度も押すことで、希望のシステムで時間を表示できます。12時間設定では、午前はAもしくはAM 午後がPもしくはPM、24時間設定では常にHが表示されます。

アラームテスト

S1ボタンとS2ボタンを同時に押し続けると、アラームが鳴ります。

アラーム音OFF

アラームを止める時はS1かS2を押して下さい。S2を押すと4~5分間隔でまた鳴ります。



イージーセット・ウォッチ 10行タイプ使用法



お取り扱いについて
 ■ご使用前に、必ずこの説明書をお読みの上、正しくご愛用下さいようお願いいたします
 ■この説明書は、お手元に保管し不具合が生じた場合にはこの説明書とともに、お買上げ店舗にお申し出下さい。

機能とディスプレイモード

S3 ボタンを押すとモードが切替わりモードの名前が2秒表示されます。更にS2 ボタンを押すと、日本/海外モードが表示されてからそれぞれの時間が表示されます。

機能	ディスプレイ
日本時間/海外時間	TIME/TM-2
アラーム(日本/海外)	ALM1/ALM2
ストップウォッチ	STW
タイマー	TMR

日本時間の状態で、S2 を押しTM-2 というモード名が出てから海外時間が表示されます。日本時間に戻すにはS2 を押します。アラームも同様です。

ライトボタン

ライトボタンを押すとライトが3秒点灯します。

矢印⇒ガイド

S1、2、3 ボタンは、それぞれのボタンの近くのディスプレイ上に⇒マークが点滅し、時間やアラーム設定時に、次に押すボタンの近くに⇒マークが点滅します。

時間と月日の設定の仕方

- S3 ボタンを押して時間表示を選択します。
- S2 ボタンで日本時間か海外時間を選びます。
- S2 ボタンを2秒押し続けると、SET というモード名が出て、秒の桁が点滅します。
- S1 ボタンで秒を00にリセットします。
- S3 ボタンで分の桁が点滅します。
- S1 ボタンで分を設定します。一回押すごとに数字が増えてゆき、押し続けると早いスピードで進みます。
- S3 ボタンを押すと、時間の桁が点滅します。
- S1 を押し時間を含ませます。
- 同じ操作で日、月、曜日、日時を設定します。時間の設定では12時間仕様か24時間仕様か選べます。月日設定では、M-D(月一日)か、D-M(日一月)か選べます。これはいったん設定されると、日本時間と海外時間ともに適用されます。
- S2 で設定を決定し、現在の時間表示に戻ります。

デイリーアラームと毎時チャイムの使い方

- デイリーアラームの設定の仕方
- S3 ボタンでアラームを選択します。
 - S2 ボタンで日本時間か海外時間かを選択します。
 - S2 ボタンを2秒押し続けるとSET という文字が出て、分の桁が点滅します。
 - S1 ボタンで分を設定します。
 - S3 ボタンを押すと、時間の桁が点滅します。
 - S1 ボタンで時間を設定します。
 - S2 ボタンで決定終了します。

ALM1 または ALM2 のアラーム時間の表示時に、S1 を押すとアラームマークが点灯しもう一度押すと毎時のチャイムマークが点灯3回目に押すと両方点灯し4回目で消えます。それぞれのマークの点灯時がON、非点灯時にOFFになります。アラームやチャイムが、鳴ったらいずれかのボタンを押すと止まります。

ストップウォッチの使い方

- 標準時にS3 ボタンを押すとSTWが表示されストップウォッチモードになります。最後に計測された記録が表示されます。S2 ボタンを押すとリセットされます。
- S1 ボタンを押すと計測を開始し、もう一度押すと終了します。
- S2 ボタンでリセットされます。S3 ボタンを何回か押すと標準時(TIME)に戻ります。ラップタイムの計り方
- S1 を押し、計測中にS2 を押すとラップタイムが出ます。ストップウォッチは中で作動します。
- 更にS2 を押すと再開しもう一度S2 を押すと止まります。現在の記録を見るにはS1 ボタンを押します。
- S2 ボタンでリセットされます。S3 ボタンを何回か押すと標準時(TIME)に戻ります。


タイマーの使い方

- カウントダウンタイム
- S3 ボタンを押し、タイマーモードを選ぶと、最後に設定したタイマー時間が現れます。
 - S2 ボタンを押して、1、3、5、10、15、20、25、30、45、60分と選びます。
- カウントダウンを始めるにはS1 ボタンを押します。もう一度押すと、カウントダウンが止まります。さらにもう一度押すと、そのままカウントダウンが続行します。カウントがゼロになったら20秒間ピープ音が鳴ります。いづれかのボタンを押すとピープ音は止まります。タイマーは自動的に戻ります。



■ご使用前に必ずこの説明書をお読みの上、正しくご愛用下さいませよう
 お願いいたします。
 ■この説明書は、お手元に保管し不具合が生じた場合にはこの説明書と
 ともに、お買い上げ店舗にお申し出下さい。

時計の操作



アナログ機能

りゅうずの下についているストップバーを丁寧に外して下さい。そのまま、りゅうずを回すと長針と短針が動きまわりますので時間を合わせて、りゅうずを本体の方に押し下して下さい。針が動き始めます。

デジタルの通常画面

時間、分、秒、曜日が表示されます。

MODEを押すと

下記の順に表示されます。

- ストップウォッチ
- アラーム時刻の設定
- 現在時刻の設定
- 通常画面

LIGHTボタンを押すと

文字盤が2~3秒光ります。

現在時刻の設定

- 通常画面を表示させます。
- <MODE>を3回押すと秒が点滅します。
- <RESET>を押す毎に、分、時、日、月、曜日の順で変更する箇所が変わります。(変更する箇所が点滅する)
- <START>を押すと点滅している箇所の変更ができます。

例 上記「3」で「分」が点滅している時にSTARTを押して、分を進めます。同じように、時、日、月、曜日を変更します。<MODE>を押すと通常画面に戻ります。

12時間設定と24時間設定

時間設定時<START>を押し続け<AM> <PM>が表示されると12時間表示、されないと24時間表示です。

アラーム時刻/チャイムの設定

- 毎時のチャイム
 - <RESET>を押した時、7つの曜日がすべて表示されるとチャイムがONです。
 - <START>を押しながら<MODE>ボタンを押すとチャイムがONになり、もう一度押すとOFFになります。
 - アラーム
 - 通常画面を表示させます。
 - <MODE>を2回押すと時間が点滅します。
 - <START>を押して時間を進めます。
 - <RESET>を押すと「分」の箇所が点滅するので<START>を押して分を進めます。
- <MODE>を押すと通常画面に戻ります。

STARTを押すと

月、日が表示されます。

RESETを押すと

アラームの設定時刻が表示されます。

アラームのONとOFF

通常画面時に<RESET>を押しながら<START>を押すとアラームマークがALが表示されます。もう一度<START>を押すと、消えます。アラームが鳴った時<RESET>を押すと音が鳴りやみます。

ストップウォッチの使い方

通常画面の時に<MODE>を1回押すとストップウォッチの機能になります。

- <START>を押すとスタート
→もう1回押すとストップ
- <RESET>を押すとリセットされます。
<MODE>を押すと通常画面に戻ります。

ラップタイムの計り方
ストップウォッチの機能の状態で

- START を押し計測中にRESET を押すとラップタイムがでます。
- RESET を押す度にラップタイムを計測します。
- 計測終了後RESET—START—RESET を押すとリセットします。

<MODE>を押すと通常画面に戻ります。